


Lenovo 300w Yoga Gen 4 Első használat

A projekt keretében átvett notebookot első bekapcsoláskor végig kell vezetni a Windows 11 operációs rendszer alapbeállításán. Ez a segédlet nem hivatalos utasítás, csak ajánlás. Ettől el lehet térni.

A laptop előtelepített Windows 11 operációs rendszerrel és Office 365 irodai programcsomaggal érkezik.

Első használatkor a laptopot töltőre kell tenni, mivel nem tudni mennyire merült le időközben.

FONTOS! Telepíteni és frissíteni csak úgy szabad, ha közben a laptop be van dugva a konnektorba!



1. Power gomb
2. Hangerő gombok
3. USB-A 3.2 csatlakozó
4. Kensington biztonsági zár (nem lesz rá szükség)
5. Tápcsatlakozós USB-C 3.2 csatlakozó (ide kell csatlakoztatni a hálózati adaptert)
6. USB-A 3.2 csatlakozó
7. HDMI 1.4 csatlakozó
8. Fejhallgató/mikrofon kombinált csatlakozó
9. Érintőképernyős toll helye (tollat nem tartalmaz a konfiguráció)

Lépések:

- Tegyük töltőre a laptopot

- Kapcsoljuk be a jobb oldalán található Power gomb segítségével. Bekapcsolni az eszközt csak kinyitott állapotban lehet! (Ez a szállításközbeni véletlen bekapcsolódás ellen véd)

- Kövessük a varázsló lépéseit az alábbiak szerint:

1. *A gép elindul majd bejön az első kérdés mely a telepítés nyelvére vonatkozik. Kiválaszt: „magyar”* Klikk: „Igen”
2. **Ez a megfelelő ország vagy régió?** Kiválaszt: „Magyarország” Klikk: „Igen”
3. **Ez a megfelelő billentyűzetkiosztás vagy beviteli mód?** Kiválaszt: „magyar” Klikk: „Igen”
4. **Hozzá szeretne adni másik billentyűzetkiosztást?** Klikk: „Kihagyás”
5. **Kapcsolódjon egy hálózathoz.** Kiválaszt: a saját wifit; Klikk a „csatlakozás”; jelszót beírni; majd Klikk: „Következő” majd alul is Klikk: „Következő”
6. *Elindul Frissítések keresése Itt nem kell semmire kattintani, a gép a végén újra is indul, néhány perc múlva megjelenik a következő ablak*
7. **Kérjük tekintse meg a licencszerződést** Klikk: „Elfogadás”
8. **Adjon nevet az eszköznek** Az eszköz nevét lehet beírni, ki is lehet hagyni. Klikk: „Egyelőre kihagyom” vagy a név beírása után Klikk: „Tovább” (A gép újra indul)
9. **Hogyan szeretné beállítani ezt az eszközt?** Kiválaszt: „Beállítás munkahelyi vagy iskolai használatra” Klikk: „Tovább”
10. **Munkahelyi vagy iskolai dolgok beállítása** Klikk: „Bejelentkezési beállítások” (kisbetűs kék sor közepén keresendő)
11. **Munkahelyi vagy iskolai dolgok beállítása** Klikk: „Tartományhoz való csatlakozás”
12. **Ki fogja használni az eszközt?** Írjon be egy felhasználónevet (pl. gyerek neve), majd Klikk: „Következő”
13. **Nagyon könnyen megjegyezhető jelszó létrehozása** Írjon be egy jelszót, ha nem ír be akkor a gép bekapcsoláskor nem kér jelszót. Klikk: „Következő” (Ha jelszót írt be, további képernyőn meg kell erősíteni és három biztonsági kérdést is meg kell adni. Írja fel emlékeztetőül amiket megadott)
14. Ezután több ablak jön egymás után. A tartózkodási, nyomkövetési, diagnosztikai, hirdetési, stb. beállításokat állítsa be igény szerint. (pl. az első igen, a többin nem, vagy csak kötelező) Néhány esetben a 2. választás kiválasztásához lejjebb kell görgetni. mindnél Klikk: „Elfogadás” -ra
15. **Védje eszközét!** Ki lehet hagyni Klikk: „Kihagyás” vagy kitöltés után Klikk: „Következő” majd ismét Klikk: „Következő”

Még kb 40 perc és elindul a Windows 11

Érdemes a notebook-ot a géphez kapott egérrel használni. Tetszés szerint a HDMI kimenetre külső monitor is csatlakoztatható.

A notebook érintő képernyős és teljesen kihajtható, így tabletként is használható!

A dobozban elhelyezett használati útmutatót érdemes áttekinteni az első használat előtt.

Telepíteni kizárólag jogtiszt szoftvereket szabad, például:

Google Chrome; Mozilla Firefox; Adobe Acrobat Reader; VLC Media Player; Gimp

A gép leállítása pl.: 1. Windows bill., vagy Klikk :  ikonra a tálcán. 2. Klikk:  Kapcsoló ikonra

3. Klikk:  Leállítás

(A gép oldalán a kikapcsológomb megnyomása csak alvó állapotba teszi a gépet!)

Az eszközön az Office 365 programcsomag előre telepítve megtalálható (Word szövegszerkesztő, Excel táblázatszerkesztő, PowerPoint prezentációszerkesztő) de ez aktiválás nélkül csak 5 napig használható.

A diákok szülei KRÉTA azonosítással igényelhetnek ingyenes Office 365 licenszt,

amivel aktiválhatják az Office-t. Ennek részletes leírása a másik segédletben az iskola weblapján.

További infók az Iskola weblapján érhetők el: <https://mezoszel.hu> (jobb szélén „RRF 1.2.1Tanulói notebook” alatt.)